



Вторая планка идет вдоль противоположной стены. Затем впритык к первой планке приклеивают плиты «Полиплэкс 2000». Затем привинчивается следующая планка и приклеивается вторая плита и т.д., чередуя укладку планок и плит «Полиплэкс 2000». Когда теплоизоляционный слой выложен полностью, на всей площади потолка прикрепляют гидроизоляцию. К планкам прибиваются декоративные панели.

Конструктивные решения по теплоизоляции скатов и карнизов

Для теплоизоляции скатов лучше всего использовать плиты «Полиплэкс 2000». Работа начинается с подготовки теплоизоляционных плит, ширина которых должна на 1 см превышать расстояние между стропилами, а их толщина - на 2-5 см меньше высоты сечения стропильных ног. Дополнительный 1 см необходим для лучшей стыковки плит у стропильных ног. Толщина теплоизоляционного слоя выбирается так, чтобы между ним и кровельным покрытием оставался зазор 2-5 см, обеспечивающий достаточную циркуляцию воздуха (рис.3.).