



Рис. 3. Утепление скатов крыши

- ① Кровельное покрытие
- ② Стропильная нога
- ③ Гидроизоляция
- ④ «ПОЛИПЛЭКС 2000»
- ⑤ Планка
- ⑥ Полиэтиленовая пленка
- ⑦ Декоративная панель

Для утепления карнизов берут две длинные полосы фанеры и по ним плиты «Полиплэкс 2000» спускают к карнизному свесу.

Затем фанерные планки укладываются в проем между стропильными ногами до их упора нижними концами в карнизную доску. Плиты «Полиплэкс 2000» спускаются по уложенным таким образом планкам. При этом необходимо помнить, что вентиляционный зазор 2-5 см должен быть оставлен и здесь. Так укладываются плиты по всей крыше от карниза до конька заподлицо с передними гранями стропильных ног. Обрезки плит «Полиплэкс 2000», оставшиеся при подгонке основных плит, используются для теплоизоляции конька, дверных и оконных проемов, дымовых труб и т.д.

После укладки теплоизоляционного слоя натягивается полиэтиленовая пленка и закрепляется к плитам скобами. Таким образом, утепление скатов крыши завершено, после чего остается закрыть тепло- и пароизоляционные слои декоративными панелями.

